

# ブラックポスター用スタンド看板取扱説明書

BPSSK-A2/BPSSK-A2Y/BPSSK-B2/BPSSK-B2Y/BPSSK-A1L/BPSSK-A1Y/  
BPSSK-A1/BPSSK-B1/BPSSK-B1YL/BPSSK-B1L/BPSSK-BOYL

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 警告

禁止 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

## 注意

- 注意
- ・ステイ時開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様にご注意下さい。
  - ・屋外で使用される場合は、必ずポスターに耐水加工を施してください。
  - ・透明の亚克力板と黒・白の亚克力板にはそれぞれ保護シートが貼ってありますので、取り外してご使用下さい。(亚克力板/茶色・複合板/透明)
  - ・梱包資材として、エアパッキンの他、白(黒)の細長い板をダンボールの補強として利用しております。後使用時には不要となりますので破棄して下さい。

## ワンタッチステイの収納方法

- ①ステイのジョイント部分を上から下に押し込みます。
- ②指で下に押し込み脚部が重なり合わせるまで押し込めば収納時の写真のようになります。 [収納時]



BPSSK-B2KB



BPSSK-B2RM

注意 ステイ開閉の際に開閉部で指を挟まない様にご注意下さい

## ポスターの付け方・交換方法

- ①4辺の化粧ビスを回して取り外し、亚克力板(透明2mm)を取り外す。  
※ご注意:透明亚克力板1枚毎の裏と表に保護シートを貼ってあります。  
取り外してご使用下さい。
- ②アルミ複合板(黒・白)3mmに直接ポスターを貼り付けて、亚克力板(透明2mm)を戻す。  
※アルミ複合板には保護用シートが貼ってあります。  
取り外してご使用下さい。
- ③化粧ビスを取り付けるとセット完了です。





片面・両面使用にポスターの交換方法は同じです。

## 追加オプションのご案内

屋外で使用の際又は、風当たりの強い場所でご使用の場合は、ウエイトアームのご使用をお勧めいたします。

ウエイトアーム(ブロック等)を乗せるためのアーム(台)としてご使用下さい。



※ポスター用スタンド看板B1片面Lowと、ポスター用スタンド看板BO片面Lowにはウエイトアームをしようする事が出来ません。ご注意下さい。